

第30期

本期將組裝左側的後輪。



組裝左後輪

※零件名稱和組裝指南中的「左·右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右(R)」指的是駕駛座側，而「左(L)」指的是副駕駛座側。



- 30-A 輪胎

- 30-B 外側輪圈

- 30-C 內側輪圈

- 30-D 墊圈

- 30-E 輪圈蓋

- AM螺絲 (1.7×4mm) ×4+備用

※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。

透過影片Check組裝步驟！



輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片

※有些期數可能沒有提供影片，或僅提供針對部分步驟的影片。

※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。
※照片上的螺絲並不包含備用數量。

step 1 將輪圈安裝在輪胎

請參考第3期的 step1。



將外側輪圈 30-B 嵌入輪胎 30-A。

2



將 30-B 嵌入 30-A 的樣子。

將輪圈蓋 30-B 的突起部分與 30-E 的洞口對齊，並將其嵌入。進行臨時組裝，將可以確認 30-E 上的「TOYOTA」標誌。根據此角度調整 30-A 上的標誌到喜歡的位置。如果臨時組裝的 30-E 難以拆卸，可以使用牙籤等工具從背面輕輕拆下。



3



將 30-B 壓住以防止其脫落，並將其翻至正面。將內側輪圈 30-C 背面的凹槽與 30-B 螺絲孔的突起部分對齊，然後將其嵌入。

請正確對齊 30-C 和 30-B 的螺絲孔位置。



壓住兩側輪圈以防止其滑動的同時，使用 **AM 螺絲** 固定四個位置。

step complete



輪胎螺絲以對角線方向鎖緊

在步驟 4 中，使用 4 根螺絲進行固定輪圈。在這種情況下，與其一顆螺絲一顆螺絲地鎖緊，不如先將其中一顆螺絲輕輕固定 ①，然後鎖緊對角線的螺絲 ②，接著是旁邊的螺絲 ③，再來是其對角線的螺絲 ④，以此順序進行臨時固定。接著調整整體平衡，最後再按照對角線方向將每顆螺絲牢牢固定。這也是在實際車輛上更換輪胎時的要訣。



本期
組裝

完成!

第 30 期的組裝到此結束。

墊圈 30-D 和 **輪圈蓋 30-E** 將在後續的期刊中使用，因此請妥善保管，避免遺失。第 31 期將組裝後輪碟煞系統。

